

 	<b>RR1042</b>	Curva 90° Rame Saldare FF 12	0,47
	<b>RR1044</b>	Curva 90° Rame Saldare FF 14	0,54
	<b>RR1046</b>	Curva 90° Rame Saldare FF 16	0,66
	<b>RR1048</b>	Curva 90° Rame Saldare FF 18	0,66
	<b>RR1052</b>	Curva 90° Rame Saldare FF 22	0,94
	<b>RR1058</b>	Curva 90° Rame Saldare FF 28	1,66
 	<b>RR1012</b>	Curva 90° Rame Saldare MF 12	0,91
	<b>RR1014</b>	Curva 90° Rame Saldare MF 14	0,66
	<b>RR1016</b>	Curva 90° Rame Saldare MF 16	0,68
	<b>RR1018</b>	Curva 90° Rame Saldare MF 18	0,90
	<b>RR1022</b>	Curva 90° Rame Saldare MF 22	1,26
	<b>RR1028</b>	Curva 90° Rame Saldare MF 28	3,21
 	<b>RR1092</b>	Curva 45° Rame Saldare FF 12	1,42
	<b>RR1094</b>	Curva 45° Rame Saldare FF 14	0,68
	<b>RR1096</b>	Curva 45° Rame Saldare FF 16	0,77
	<b>RR1098</b>	Curva 45° Rame Saldare FF 18	1,00
	<b>RR1102</b>	Curva 45° Rame Saldare FF 22	1,15
	<b>RR1108</b>	Curva 45° Rame Saldare FF 28	2,06
 	<b>RR1072</b>	Curva 45° Rame Saldare MF 12	1,02
	<b>RR1074</b>	Curva 45° Rame Saldare MF 14	0,82
	<b>RR1076</b>	Curva 45° Rame Saldare MF 16	1,05
	<b>RR1078</b>	Curva 45° Rame Saldare MF 18	1,04
	<b>RR1082</b>	Curva 45° Rame Saldare MF 22	1,05
	<b>RR1088</b>	Curva 45° Rame Saldare MF 28	2,12
 	<b>RR1142</b>	Gomito 90° Rame Saldare FF 12	0,39
	<b>RR1144</b>	Gomito 90° Rame Saldare FF 14	0,38
	<b>RR1146</b>	Gomito 90° Rame Saldare FF 16	0,43
	<b>RR1148</b>	Gomito 90° Rame Saldare FF 18	0,54
	<b>RR1152</b>	Gomito 90° Rame Saldare FF 22	0,83
	<b>RR1158</b>	Gomito 90° Rame Saldare FF 28	1,47

 Bänninger™



<b>RR1112</b>	Gomito 90° Rame Saldare MF 12	0,86
<b>RR1114</b>	Gomito 90° Rame Saldare MF 14	0,57
<b>RR1116</b>	Gomito 90° Rame Saldare MF 16	0,69
<b>RR1118</b>	Gomito 90° Rame Saldare MF 18	0,90
<b>RR1122</b>	Gomito 90° Rame Saldare MF 22	1,36
<b>RR1128</b>	Gomito 90° Rame Saldare MF 28	3,45

 Bänninger™



<b>RR1212</b>	Tee 90° Rame Saldare F 12	0,69
<b>RR1214</b>	Tee 90° Rame Saldare F 14	0,58
<b>RR1216</b>	Tee 90° Rame Saldare F 16	0,71
<b>RR1218</b>	Tee 90° Rame Saldare F 18	1,01
<b>RR1222</b>	Tee 90° Rame Saldare F 22	2,93
<b>RR1228</b>	Tee 90° Rame Saldare F 28	3.23

 Bänninger™



<b>RR1250</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 12-14-12	1,87
<b>RR1255</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 12-16-12	2,80
<b>RR1260</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 12-18-12	6,08
<b>RR1270</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 14-12-14	1,05
<b>RR1280</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 14-16-14	2,06
<b>RR1285</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 14-18-14	2,31
<b>RR1290</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 16-12-16	1,48
<b>RR1295</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 16-14-16	1,12
<b>RR1305</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 18-12-18	3,26
<b>RR1315</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 18-14-18	1,47
<b>RR1325</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 18-16-18	2,76
<b>RR1350</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 22-14-22	2,56
<b>RR1360</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 22-16-22	2,67
<b>RR1380</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 28-12-28	10,53
<b>RR1390</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 28-22-28	3,69

 Bänninger™



<b>RR1300</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 18-12-16	3,56
<b>RR1310</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 18-14-16	2,86
<b>RR1345</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 22-14-16	5,21




<b>RR1265</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 14-12-12	1,21
<b>RR1275</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 14-14-12	2,49
<b>RR1320</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 18-16-16	3,01
<b>RR1330</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 18-18-16	2,99
<b>RR1335</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 22-12-12	7,25
<b>RR1340</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 22-14-14	4,79
<b>RR1355</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 22-16-16	4,56
<b>RR1365</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 22-18-18	3,53
<b>RR1370</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 22-22-14	4,72
<b>RR1375</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 22-22-18	5,36
<b>RR1385</b>	Tee Ridotta 90° Rame Saldare F 28-22-22	6,87




<b>RR1442</b>	Manicotto C/Batt.Rame Saldare FF 12	0,20
<b>RR1444</b>	Manicotto C/Batt.Rame Saldare FF 14	0,20
<b>RR1446</b>	Manicotto C/Batt.Rame Saldare FF 16	0,21
<b>RR1448</b>	Manicotto C/Batt.Rame Saldare FF 18	0,31
<b>RR1452</b>	Manicotto C/Batt.Rame Saldare FF 22	0,44




<b>RR1482</b>	Calotta.Rame Saldare F 12	1,20
<b>RR1484</b>	Calotta.Rame Saldare F 14	1,32
<b>RR1486</b>	Calotta.Rame Saldare F 16	1,47
<b>RR1488</b>	Calotta.Rame Saldare F 18	1,26
<b>RR1492</b>	Calotta.Rame Saldare F 22	1,32
<b>RR1498</b>	Calotta.Rame Saldare F 28	2,50

 Bänninger™



<b>RR2012</b>	Gomito 90° Bronzo Saldare F 1/2xF 12	1,21
<b>RR2014</b>	Gomito 90° Bronzo Saldare F 1/2xF 14	1,26
<b>RR2016</b>	Gomito 90° Bronzo Saldare F 1/2xF 16	1,38
<b>RR2018</b>	Gomito 90° Bronzo Saldare F 1/2xF 18	1,68
<b>RR2020</b>	Gomito 90° Bronzo Saldare F 3/4xF 18	2,40
<b>RR2025</b>	Gomito 90° Bronzo Saldare F 3/4xF 22	4,08

 Bänninger™



<b>RR2052</b>	Gomito 90° Bronzo Saldare M 1/2xF 12	1,87
<b>RR2054</b>	Gomito 90° Bronzo Saldare M 1/2xF 14	1,94
<b>RR2056</b>	Gomito 90° Bronzo Saldare M 1/2xF 16	2,49
<b>RR2058</b>	Gomito 90° Bronzo Saldare M 1/2xF 18	2,64
<b>RR2060</b>	Gomito 90° Bronzo Saldare M 3/4xF 18	4,60
<b>RR2065</b>	Gomito 90° Bronzo Saldare M 3/4xF 22	4,37

 Bänninger™




<b>RR2132</b>	Gomito Flangiato Bronzo Saldare F 1/2xF 12	1,48
<b>RR2134</b>	Gomito Flangiato Bronzo Saldare F 1/2xF 14	1,86
<b>RR2136</b>	Gomito Flangiato Bronzo Saldare F 1/2xF 16	2,04
<b>RR2138</b>	Gomito Flangiato Bronzo Saldare F 1/2xF 18	3,02
<b>RR2140</b>	Gomito Flangiato Bronzo Saldare F 3/4xF 22	5,03

 Bänninger™



<b>RR2102</b>	Manicotto Bronzo Saldare F 1/2xF 12	1,46
<b>RR2104</b>	Manicotto Bronzo Saldare F 1/2xF 14	1,46
<b>RR2106</b>	Manicotto Bronzo Saldare F 1/2xF 16	1,49
<b>RR2108</b>	Manicotto Bronzo Saldare F 1/2xF 18	1,45
<b>RR2110</b>	Manicotto Bronzo Saldare F 3/4xF 18	1,98
<b>RR2115</b>	Manicotto Bronzo Saldare F 3/4xF 18	2,20
<b>RR2120</b>	Manicotto Bronzo Saldare F 3/4xF 22	4,12

 Bänninger™



<b>RR2072</b>	Manicotto Bronzo Saldare M 1/2xF 12	0,98
<b>RR2074</b>	Manicotto Bronzo Saldare M 1/2xF 14	0,79
<b>RR2076</b>	Manicotto Bronzo Saldare M 1/2xF 16	0,99
<b>RR2078</b>	Manicotto Bronzo Saldare M 1/2xF 18	1,19
<b>RR2080</b>	Manicotto Bronzo Saldare M 3/4xF 18	1,21
<b>RR2085</b>	Manicotto Bronzo Saldare M 3/4xF 22	1,45
<b>RR2090</b>	Manicotto Bronzo Saldare M 1”xF 22	2,21
<b>RR2095</b>	Manicotto Bronzo Saldare M 1”xF 28	2,17